



Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Líquido de frenos	Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km										
Sistema de aire acondicionado	Inspección del funcionamiento del sistema de aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de aire acondicionado	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sistema eléctrico	Batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las luces	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las ventanas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de bocina	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento de todas las plumas limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Verificación de todo el sistema eléctrico con el dispositivo de diagnóstico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Chasis y Carrocería	Funcionamiento de todas las bisagras y seguros de puertas	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de accionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y tuercas de carrocería	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Verificar el sistema de escape y su ajuste	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y su presión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, rellenar o reemplazar si fuera necesario.
- R: Reemplazar
- C: Limpiar
- T: Apretar
- L: Lubricar
- El tiempo y kilometraje para el mantenimiento programado debe basarse en lo que ocurra primero.

① El líquido del actuador del control hidráulico no requiere mantenimiento. Llene o repare si fuera necesario.